FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
+10	
SYNCHRO	
OUTPUT LEVEL+	
OUTPUT LEVEL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
S/F REPEAT	
SLEEP	
PEAK	
DIMMER	
PROG	
RANDOM	
OPEN/CLOSE	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, SYNCHRO, OUTPUT LEVEL+, VOL+, OUTPUT LEVEL, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, S/F REPEAT, BACK, SLEEP, PEAK, TV/DTV, DIMMER, INFO, PROG, EPG, RANDOM, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .