FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON/STANDBY
🔇
QUICK MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
D.TUN
GAME
MOVIE/TV
⚙
MUSIC
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
↩
SLEEP
DIMMER
MEMORY
PLAY/PAUSE

AUX
BD/DVD
BLUETOOTH
CBL/SAT
CD
GAME
NET
PC
PHONO
STRM BOX
TUNER
TV

ON/STANDBY, POWER, MUTE, QUICK MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / SOURCE, DTUN, GAME, MOVIE/TV, MUSIC, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, DIMMER, INFO, MEMORY, EPG, PLAY/PAUSE, AMARILLO, AUX, BD/DVD, SHFIT+2, AZULTOOTH, CBL/SAT, NET, PHONO, STRM BOX, 0TUNER, SHIFT, .