FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

MODE	
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
TAPE	
+10	
INDEX	
DISC SCAN	
SYNCHRO	
TEXT/TIME	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
< DISC	
DISC >	
REPEAT	
RANDOM	
DIMMER	
PROG	
PEAK	
OPEN/CLOSE	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, MODE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TAPE, / SOURCE, INDEX, DISC SCAN, SYNCHRO, TEXT/TIME, SKIP NEXT, SKIP PREV, DISC, IZQUIERDA, DISC x, DERECHA, REPEAT, BACK, RANDOM, TV/DTV, DIMMER, INFO, PROG, EPG, PEAK, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, Keys Functions LAYOUT, Code, 688, HELP DESK / SARRIBAPORT, infosuperior, electronicscom, COMPATIBLE, DEVICES, VISIT OUR WEBSITE, TO DISCOVER, WWWSARRIBAERIOR, ELECTRONICSCOM, .