FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
DTV MENU
EXIT / I/II
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
SUBTL
/ DISPLAY
/ HOLD
/ MIX
/ TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ SLEEP
DTV
INFO
EPG

QV
→|P|← / PICTURE
RED / TV/RADIO
GREEN / AUDIO LANG.
YELLOW / PAUSE
BLUE / FAVOURITE
→|S|← / SOUND
ATV MENU
/ CANCEL
/ REVEAL
/ SIZE
/ S. TITLE
PAGE+
PAGE -
/ INDEX

POWER, MUTE, DTV MENU, MENU, EXIT / I/II, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, / AV, SUBTL, / DISPLAY, / HOLD, / MIX, / TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / SLEEP, SLEEP, DTV, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, / PICTURE, ROJO / TV/RADIO, ROJO, VERDE / AUDIO LANG, VERDE, AMARILLO / PAUSE, AMARILLO, AZUL / FAVOURITE, AZUL, / SOUND, ATV MENU, / CANCEL, / REVEAL, / SIZE, / S TITLE, PAGE+, PAGE, / INDEX, .