FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
NAVI.
ZOOM
SUBTITLE
TELETEXT
V+
V-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
TV / RADIO
INFO
EPG
ADV.
SLOW

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
PAGE-
PAGE+
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0NAVI, ZOOM, SUBTITLE, TELETEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, ADV, FAV, SLOW, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, PAGE, PAGE+, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .