FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SA – CD/CD
TOP MENU
DISPLAY
WIDE MODE
PICTURE NAVI
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
VIDEO OFF
SA – CD7MULTI72 CH
VIDEO CONTROL
JOG
OPEN/CLOSE

PAUSE
STOP
← REPLAY
PLAY
SEARCH →
ZOOM
ANGLE
REPEAT

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SA, CD/CD, / SCE, TOP MENU, DISPLAY, WIDE MODE, PICTURE NAVI, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, VIDEO OFF, SLEEP, CD7MULTI72 CH, TV/DTV, VIDEO CONTROL, EPG, JOG, FAV, OPEN/CLOSE, NET, PAUSE, SMART, TUBE, STOP, VIDEO, REPLAY, VERDE, PLAY, AMARILLO, SEARCH, AZUL, ZOOM, ANGLE, REPEAT, , , 743, / , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV