FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB / CARD
RANDOM
DISPLAY
GOTO
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
P / N
TITLE
PROG.

OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
V-MODE
ZOOM
SETUP
SLOW
REPEAT
A-B

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB / CARD, / AV, RANDOM, DISPLAY, GOTO, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, P / N, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, MODE, ZOOM, SETARRIBA, SLOW, REPEAT, SLEEP, .