FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
🔇
DISC MENU
/ EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
DIMMER
/ HOME
AUDIO UPSCALE
/ TOOLS
TITLE MENU
VOL+
VOL -
TUNING+
TUNING -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
↵
/ RETURN
V – SOUND
DSP / EQ
INFO

TUNER MEMORY
S. VOL
RED / A / P. BASS
GREEN / B / SW LEVEL
YELLOW / C / GIGA
BLUE / D / MO/ST
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
EJECT
PAUSE
STOP
USB REC
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, DISC MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, SCE, DIMMER, / HOME, AUDIO ARRIBASCALE, / TOOLS, TITLE MENU, VOL+, VOL, TUNING+, TUNING, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, SOUND, SLEEP, DSP / EQ, TV/DTV, INFO, TUNER MEMORY, EPG, S VOL, FAV, ROJO / A / P BASS, ROJO, VERDE / B / SW LEVEL, VERDE, AMARILLO / C / GIGA, AMARILLO, AZUL / D / MO/ST, AZUL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, REPEAT, EJECT, PAUSE, STOP, USB REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV