FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
AUDIO
MENU
GOTO
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
Q. VIEW
-/-- / 10+
DISPLAY
SIZE
MIX
SLOW TEXT
VOL+
VOL-
PROG.+
PROG.-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
P.P
SWAP
INFO

PROGRAM
STOP
RED / MUTE
GREEN / TV / AV / DVD
YELLOW
BLUE
DVD MENU
DVD SETUP
REVEAL
ZOOM
ANGLE INDEX
SUBTITLE
SKIP RIGHT
SKIP LEFT
TITLE
OPEN / CLOSE
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, GOTO, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0Q VIEW, / AV, / 10+, DISPLAY, SIZE, MIX, SLOW TEXT, VOL+, VOL, PROG+, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, SLEEP, SWAP, TV/DTV, INFO, PROGRAM, EPG, FAV, STOP, ROJO / MUTE, ROJO, VERDE / TV / AV / DVD, VERDE, AMARILLO, AZUL, DVD MENU, DVD SETARRIBA, REVEAL, ZOOM, ANGLE INDEX, SUBTITLE, SKIP DERECHA, SKIP IZQUIERDA, SHIFT + P, TITLE, OPEN / CLOSE, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .