FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LIST
🗀 / FILE
TEXT
VOL+
VOL-
PROG+
PROG-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TV / RADIO
INFO
EPG
RED / TIMER
GREEN / FAV
YELLOW / REPEAT

BLUE / GO TO
AUDIO
SUB.
SKIP PREV.
SKIP NEXT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0LIST, / FILE, TEXT, VOL+, VOL, PROG+, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / RADIO, TV /, DTV, INFO, EPG, ROJO / TIMER, ROJO, VERDE / FAV, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL / GO TO, AZUL, AUDIO, SUB, SKIP, PREV, SKIP NEXT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .