FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
MOVIE
MUSIC
PHOTO
DVD
FILE
AUDIO
DEVICE
TV SYSTEM
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
NEXT
PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT

SLOW
A-B
SLIDE
COPY / DIR.
STOP
REW / FR
PLAY / PAUSE
FWD / FF

POWER, MUTE, MENU, MOVIE, MUSIC, PHOTO, DVD, FILE, AUDIO, 0DEVICE, / SOURCE, TV SYSTEM, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, NEXT, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, SLOW, SLEEP, TV/DTV, SLIDE, EPG, COPY / DIR, FAV, STOP, / SMART, REW / FR, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD / FF, AZUL, .