FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
EQ.
10+
GO TO
ZOOM
P / N
SUB-T.
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
VIDEO
OSD
TITLE
MARK

EJECT
PAUSE
STOP
ANGLE
REW
PLAY
FWD
AUDIO
PROG.
A-B
SETUP
V-REMOTE
STEP
DEFAULT
SLOW

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0EQ, / AV, 10+, GO TO, ZOOM, P / N, SUB, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, VIDEO, TV/DTV, OSD, INFO, TITLE, EPG, MARK, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, ANGLE, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, PROG, SETARRIBA, REMOTE, STEP, SLEEP, DEFAULT, SLOW, .