FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
VOL+
VOL-
INPUT CD
INPUT TUNER
INPUT TAPE
INPUT LD
INPUT VCR1
INPUT VCR2
INPUT AUX1
INPUT AUX2
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
EPG
FAV
DSP ANIMATION
DSP CHURCH
DSP FILM
DSP CONCERT
DSP GAME
DSP HALL
DSP JAZZ CLUB

DSP KARAOKE
DSP OPERA
DSP PRO LOGIC
DSP ENHANCED
DSP ROCK CONCERT

POWER, MUTE, VOL+, VOL, INPUT CD, INPUT TUNER, INPUT TAPE, INPUT LD, INPUT VCR1, INPUT VCR2, INPUT AUX1, INPUT AUX2, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, EPG, TEST, FAV, EFFECT, DSP ANIMATION, DSP CHURCH, DSP FILM, DSP CONCERT, DSP, GAME, DSP HALL, JAZZ CLUB, DSP KARAOKE, OPERA, DSP PRO LOGIC, DSP ENHANCED, DSP ROCK CONCERT, ROJO, .