FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	TIMER
MUTE	KARAOKE
EDIT / CHECK	EJECT
CLOCK	PAUSE
1/2/3/4/5	STOP
6/7/8/9/0	REC
INPUT NEXT	REW
GREATER +10	PLAY
PROGRAM	FWD
SURROUND	INPUT MD
EQ BASS UP	INPUT TAPE
DOLBY PRO LOGIC	INPUT TUNER
VOL+	INPUT VIDEOAUX
VOL-	INPUT CD
SKIP NEXT CHAP	DISC 1
SKIP PREV CHAP	DISC 2
UP	DISC 3
DOWN	PRESET NEXT
LEFT	PRESET PREV
RIGHT	RANDOM
NOT USED	
REPEAT	
SLEEP	
TV/VIDEO	
T BAS	

POWER, MUTE, EDIT, / CHECK, MENU, CLOCK, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT, NEXT, GREATER +1, PROGRAM, SURROUND, EQ BASS ARRIBA, DOLBY PRO LOGIC, VOL+, VOL, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, NOT USED, REPEAT, BACK, SLEEP, TV/VIDEO, TV/DTV, T BAS, INFO, TIMER, KARAOKE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SHIFT1, TAPE, SHIFT2, TUNER, SHIFT3, INPUT VIDEOAUX, SHIFT4, INPUT CD, SHIFT5, DISC, SHIFT6, SHIFT7, SHIFT8, PRESET, PRESET PREV, RANDOM, .