FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
TV MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY
REVEAL / ZOOM
P. MODE
TEXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
MEDIA
INDEX

EPG
FAV
AUTO
HOLD
RED / TV/RADIO
GREEN
YELLOW
BLUE
S. MODE
SIZE
NICAM / AUDIO
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
FAV+
FAV -
STOP / SUBPAGE
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, TV MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, SOURCE, DISPLAY, REVEAL / ZOOM, P MODE, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, MEDIA, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG, FAV, AUTO, / NET TV, HOLD, / SMART, ROJO / TV/RADIO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, S MODE, SIZE, NICAM / AUDIO, SUBTITLE, SKIP, NEXT, PREV, FAV+, SHIFT, +ARRIBA, FAV, +ABAJO, STOP / SUBPAGE, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .