FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MEDIA
USB
RES.
SUBTITLE
TTX
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TIMER
TV / RADIO
INFO
FAV

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SKIP PREV.
SKIP NEXT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MEDIA, USB, RES, SUBTITLE, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMER, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SKIP, PREV, SHIFT, + P, NEXT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .