FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

OPERATE
DVD MENU
OPEN/CLOSE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
A – B REPEAT
DISPLAY
ZOOM
SETUP
TIMER REC
CM SKIP
CH+
CH -
CH+/ UP
CH- / DOWN
TRK- / LEFT
TRK+ /RIGHT
ENTER
BACK
CLOCK / COUNTER
DVD/VCR
ANGLE /COUNT. RESET
TITLE / TOP MENU
DUBBING

EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
AUDIO
PLAY MODE/ REPEAT
SKIP NEXT
SKIP PREV
ONE TOUCH REPEAT
SLOW
TV/VCR
REC MODE
CANCEL
SUBTITLE /ATR
ZERO RETURN

OPERATE, POWER, DVD MENU, MENU, OPEN/CLOSE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / SOURCE, B REPEAT, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, TIMER REC, CM SKIP, VOL+, CH+, CH+/ ARRIBA, / ABAJO, ABAJO, TRK, / IZQUIERDA, IZQUIERDA, TRK+ /DERECHA, DERECHA, ENTER, BACK, CLOCK / COUNTER, SLEEP, DVD/VCR, TV/DTV, ANGLE, /COUNT RESET, INFO, TITLE / TOP, EPG, DUBBING, FAV, EJECT, NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, MUTE, PLAY MODE/ REPEAT, SKIP, NEXT, SHIFT, + P, PREV, + P, ONE TOUCH REPEAT, SLOW, TV/VCR, REC MODE, CANCEL, SUBTITLE /ATR, ZERO RETURN, .