FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
INPUT VIDEO
INPUT PC1
INPUT PC2
PC1 MODE
PC2 MODE
LENS UP
LENS DOWN
NO SHOW
IMAGE
PC AUTO ADJUST
KEYSTONE
VOL+
VOL-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
ZOOM+
ZOOM-
P.TIMER
VIDEO MODE

FOCUS LEFT
FOCUS RIGHT
DZOOM+
DZOOM-
FREEZE
ON
OFF

POWER, MUTE, MENU, INPUT, VIDEO, INPUT PC1, INPUT PC2, PC1 MODE, PC2 MODE, LENS ARRIBA, LENS ABAJO, NO SHOW, IMAGE, PC AUTO ADJUST, KEYSTONE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ZOOM+, ZOOM, PTIMER, SLEEP, VIDEO MODE, TV/DTV, FOCUS IZQUIERDA, EPG, FOCUS DERECHA, FAV, DZOOM+, VERDE, DZOOM, BLU, FREEZE, OFF, .