FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
BANDA
NOT USED
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
+10
CLASS
LOUDNESS
DSP MODE
MPX
VOL+
VOL-
SINT. CH+
SINT. CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
NOT USED
BAND
NOT USED
DIRECT TUNE

REW
FWD
INPUT CD/ CDR TAPE MD/ DVD LD/ TV SAT/VCR DVD

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, BANDA, FAV, NOT USED, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT NEXT, CLASS, EPG, LOUDNESS, DSP MODE, MPX, VOL+, VOL, SINT, CH+, SINT CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, BAND, SLEEP, NOT, USED, TV/DTV, DIRECT TUNE, INFO, REW, VERDE, FWD, AZUL, INPUT CD/ CDR TAPE, MD/ DVD LD, / TV, SAT/VCR DVD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV