FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

VOL. REAR LEFT UP/DOWN
ANGLE
SINT CH +/-

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT DVD
GREATER10
ON SCREEN
DIGEST
DECODE
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT CH.
SKIP PREV CH.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BANDA
SLEEP
CHOICE
TA/NEWS

TOP MENU
VFP
NOT USED
PAUSE
STOP
REC/MEMORY
REW
PLAY
FWD
AUDIO
ZOOM+
ZOOM-
PTY UP / DOWN
RDS
TEST
SURROUND MODE
PTY SEARCH
INPUT AUX
10
DIMMER
EFFECT
SETTINGS
VOL. CENTER UP/DOWN
VOL. REAR RIGHT UP/DOWN
VOL SUB UP/ DOWN

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT DVD, GREATER1, ON SCREEN, DIGEST, DECODE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BANDA, BACK, SLEEP, CHOICE, TV/DTV, TA/NEWS, INFO, TOP MENU, EPG, VFP, FAV, NOT USED, PAUSE, STOP, REC/MEMORY, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, ZOOM+, ZOOM, PTY, ARRIBA / ABAJO, 1/2, RDS, TEST, SURROUND MODE, PTY SEARCH, INPUT AUX, DIMMER, EFFECT, SETTINGS, CENTER, ARRIBA/ABAJO, VOL REAR DERECHA, IZQUIERDA/DERECHA, SUB ARRIBA/ABAJO, P+/P, REAR IZQUIERDA, VOL+/, ANGLE, SINT CH +/, VERDE/AZUL, .