FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER ON
POWER OFF
SET MENU
6CH
CD
DTV CBL
DVD
MD CDR
AUX
VCR1
VCR2
A/B/C/D/E
DISPLAY
LEVEL
VOL+
VOL -
SKIP MOVE RIGHT
SKIP MOVE LEFT
UP
LEFT
OK
RIGHT
DOWN
SLEEP
TEST

BANDA
DSP NIGHT
DSP STEREO
DSP EFFECT
DSP 6.1 5.1
DSP DOLBY DTS
DSP ENTERT.
DSP HALL
DSP JAZZCLUB
DSP MOVIE THEATER
DSP MOVIE THEATER2
DSP MUSIC VIDEO
DSP ROCK CONCERT
DSP TV THEATER

POWER ON, POWER, POWER OFF, EXIT, SET MENU, MENU, 6CH, DTV CBL, DVD, MD CDR, AUX, VCR1, VCR2, A/B/C/D/E, DISPLAY, LEVEL, VOL+, VOL, SKIP MOVE DERECHA, SKIP MOVE IZQUIERDA, IZQUIERDA, DERECHA, ABAJO, SLEEP, TEST, INFO, BANDA, FAV, DSP NIGHT, ROJO, DSP STEREO, VERDE, DSP EFFECT, AMARILLO, DSP 61, DSP DOLBY DTS, DSP ENTERT, DSP HALL, DSP JAZZCLUB, DSP MOVIE, THEATER, THEATER2, DSP MUSIC VIDEO, DSP ROCK CONCERT, DSP TV THEATER, .