FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT / DVD SETUP
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
-/--
DISPLAY
P. MODE
SUBTITLE / GO TO
TEXT / REW
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
TV/RADIO / ANGLE
INDEX / SKIP PREV
MENU / EPG

FAV / HOLD / FWD
AUTO / EJECT
RED / PROGRAM
GREEN / INTRO
YELLOW / REPEAT
BLUE / AB
S. MODE
NICAM / AUDIO
REVEAL / ZOOM
SIZE / SKIP NEXT
SLOW / EXIT
SUBPAGE / SUBTITLE
TITLE / USB/CR
PLAY / PAUSE
STOP

POWER, MUTE, MENU, EXIT / DVD SETARRIBA, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, DISPLAY, P MODE, SUBTITLE / GO TO, TEXT / REW, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, TV/RADIO / ANGLE, TV/DTV, INDEX / SKIP, PREV, INFO, / EPG, EPG, FAV / HOLD / FWD, FAV, AUTO / EJECT, / NET TV, ROJO / PROGRAM, ROJO, VERDE / INTRO, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL / AB, AZUL, S MODE, NICAM / AUDIO, REVEAL / ZOOM, SIZE / SKIP NEXT, SLOW / EXIT, SUBPAGE / SUBTITLE, TITLE / USB/CR, PLAY / PAUSE, STOP, .