FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
HOME MENU / MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PC
◨
◨ / ☰
⇄
☰
VOL+
VOL-
P+ / NEXT PAGE
P- / PREV. PAGE
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
⮌ / RETURN
TV / DTV
i+ / INFO
EPG
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
I – II
INPUT 1
INPUT 2
INPUT 3
INPUT 4
INPUT 5
☰?
⇔ / ⇕
⮌
.....
☰i

POWER, MUTE, HOME, MENU / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PC, / AV, VOL+, VOL, P+ / NEXT PAGE, / PREV PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, TV / DTV, TV/DTV, i+ / INFO, INFO, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, INPUT 1, INPUT 2, INPUT 3, INPUT 4, INPUT 5, .