FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SLOW
RCL
M-P
TXT
VOL/USB GAME +
VOL/USB GAME -
CH/PAGE +
CH/PAGE -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV / SAT
INFO
EPG
FAV
RED / SAT
GREEN / ZOOM

YELLOW / EPG+
BLUE / TV/RADIO
AUDIO
SUB.
SKIP NEXT
SKIP PREV.
PAUSE / TIMESHIFT
STOP
REW
PLAY / REC
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SLOW, RCL, TXT, VOL/USB GAME +, VOL+, VOL/USB GAME, VOL, CH/PAGE, CH/PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TV / SAT, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / SAT, ROJO, VERDE / ZOOM, VERDE, AMARILLO / EPG, AMARILLO, AZUL / TV/RADIO, AZUL, AUDIO, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE / TIMESHIFT, STOP, REW, PLAY / REC, FWD, .