FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON / OFF
MUTE
DVD MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AUX
FM
VIDEO1
VIDEO2
SETTINGS
AM
VOLUME+
VOLUME -
TRACK/PRES./CHAP+
TRACK/PRES./CHAP -
UP / TUNE+
DOWN / TUNE -
LEFT / SEEK -
RIGHT / SEEK+
ENTER
REPEAT
CD / DVD
SHUFFLE
PAUSE
STOP

REW
PLAY
FWD

ON / OFF, POWER, MUTE, DVD MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AUX, / SOURCE, VIDEO1, VIDEO2, SETTINGS, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TRACK/PRES/, CHAP+, CHAP, ARRIBA / TUNE+, ABAJO /, TUNE, ABAJO, IZQUIERDA /, SEEK, IZQUIERDA, DERECHA / SEEK+, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, CD / DVD, TV/DTV, SHUFFLE, EPG, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .