FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTING
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
-/--
DISPLAY
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
DVD/CD
AUTO/MONO
TOP MENU
ANGLE

PAUSE
STOP
PLAY MODE
REW
PLAY
FWD
TIMER
AUDIO
TAPE
EXT
TUNER
BALANCE L
BALANCE R
REPEAT
REPEAT AB

POWER, MUTING, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, DISPLAY, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, DVD, /CD, TV/DTV, AUTO/MONO, INFO, TOP MENU, EPG, ANGLE, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, PLAY MODE, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, AUDIO, TAPE, EXT, TUNER, BALANCE, REPEAT, REPEAT AB, .