FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	TOP MENU
NOT USED	ANGLE
MENU	EJECT
EXIT	PAUSE
1/2/3/4/5	STOP
6/7/8/9/0	NOT USED
INPUT NEXT	REW
+10	PLAY
DISPLAY	FWD
ZOOM	AUDIO
SETUP	REPEAT
SUBTITLE	REPEAT AB
VOL+	
VOL-	
SKIP NEXT CHAP	
SKIP PREV CHAP	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
BACK	
NOT USED	
BAND NEXT	
NOT USED	

POWER, NOT, USED, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT NEXT, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT CHAP, SKIP, PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, NOT USED, SLEEP, BAND NEXT, TV/DTV, INFO, TOP MENU, EPG, ANGLE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, REPEAT, REPEAT AB, .