FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
PAL / SEC
A
A. SEL.
▸▸ 30
INDEX+
INDEX-
PR+
PR-
←
→
OK
I▶
TV / VCR
PROG.
SP / LP
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW

PLAY
FWD
--- (OVAL)
--- (CIRCLE)

POWER, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / AV, PAL / SEC, A SEL, 0INDEX+, INDEX, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, PROG, EPG, SP / LP, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, OVAL, CIRCLE, .