FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VCR
FILE
SUB
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT / SKIP PREV.
RIGHT / SKIP NEXT
OK
BACK
TIMESHIFT
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VCR, / AV, FILE, SUB, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA / SKIP PREV, IZQUIERDA, DERECHA / SKIP NEXT, DERECHA, BACK, TIMESHIFT, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .