FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LIST
VIDEO
ZOOM
SUBTITLE
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TV/RADIO
INFO
GUIDE
RANDOM

EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
AUDIO
SETUP
INPUT DVD/DVB
INPUT USB
ANGLE
TITLE
STEP
REPEAT
REPEAT A-B

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0LIST, VIDEO, ZOOM, SUBTITLE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, RANDOM, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, SETARRIBA, INPUT DVD/DVB, INPUT USB, ANGLE, TITLE, STEP, REPEAT, REPEAT A, SLEEP, .