FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
i / MENU	
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
AV	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
LOCK	
TV / VCR	
*	
LP	
EJECT	
P / STILL	
STOP	
REC / ITR	
REW	
PLAY	
FF	
CM SKIP	
ez REPEAT	
ez POWER OFF	

POWER, i / MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / SOURCE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, LOCK, BACK, TV / VCR, TV/DTV, INFO, FAV, EJECT, / NET TV, P / STILL, STOP, / SMART, REC / ITR, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, SKIP, REPEAT, POWER OFF, .