FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV/VCR
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
ZERO RETURN
SLEEP
INFO
PROGRAM
SLOW
RED
GREEN
YELLOW

BLUE
COUNTER RESET
TAPE SPEED
TIMER RECORD
INDEX
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV/VCR, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, ZERO RETURN, BACK, SLEEP, INFO, PROGRAM, EPG, SLOW, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, COUNTER RESET, TAPE SPEED, TIMER, RECORD, INDEX, EJECT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .