FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
⌂ / HOME
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TITLE / POPUP
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
↩ / BACK
/ INFO / MENU
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
DISC MENU
/ REPEAT
R / RED
G / GREEN

Y / YELLOW
B / BLUE
T
⏻
INPUT
VOL+
VOL -

POWER, / HOME, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TITLE / POPARRIBA, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / BACK, BACK, / INFO / MENU, INFO, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DISC MENU, / REPEAT, / ROJO, ROJO, G / VERDE, Y / AMARILLO, B / AZUL, INPUT, VOL+, VOL, .