FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
DIGITAL MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
? / AV
▭ / SMART
◂▸ / ⧗
⋯
☰
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK / P↩P
A / D
i+
🕮 / EPG
⏻

WHITE / OPTION
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
I-II
TV MENU
12
♪ / SMART
TV/RADIO / DVB

POWER, MUTE, DIGITAL MENU, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / AV, SOURCE, / SMART, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK / P, BACK, A / D, TV/DTV, INFO, / EPG, EPG, FAV, WHITE / OPTION, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, TV MENU, TV/RADIO / DVB, .