FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

MUTE
/ / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ / SOURCE
SAMSUNG TV PLUS
/ SETTINGS
TTX / MIX
VOL+
VOL -
/ CH+
/ CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ / RETURN
/ INFO
GUIDE
/ PRE – CH
NETFLIX
DISNEY+

PRIME VIDEO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
/ AD/SUBT.
STOP
PAUSE
SKIP PREV / REW
PLAY
SKIP NEXT / FWD

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, / / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / / SCE, / SCE, SAMSUNG TV PLUS, / SETTINGS, TTX / MIX, VOL+, VOL, / CH+, / CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / / RETURN, BACK, / INFO, INFO, GUIDE, EPG, / PRE, FAV, NETFLIX, NET, DISNEY+, SMART, TUBE, PRIME VIDEO, / SMART VIDEO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / AD/SUBT, STOP, PAUSE, SKIP PREV / REW, PLAY, SKIP NEXT / FWD, , , / , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV