FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
EFFECT ON/OFF
PHONO
CD
TUNER
TAPE
LD/TV
VCR1
VCR2
AUX
VOL+
VOL -
CENTER VOL+
CENTER VOL -
REAR VOL+
REAR VOL-
CH+
CH-
PRESET+
PRESET -
A/B/C/D/E
TEST
SKIP LEFT
SKIP RIGHT
PAUSE/STOP

PLAY
DISK SKIP
REW
FWD
REC/PAUSE
PLAY
DIR. A
DIR. B
DECK A/B
STOP

POWER, EFFECT ON/OFF, MUTE, PHONO, TUNER, TAPE, LD/TV, VCR1, VCR2, AUX, VOL+, VOL, CENTER, CENTER, ABAJO, REAR VOL+, DERECHA, REAR, VOL, IZQUIERDA, CH+, DELAY, TIME+, TIME, PRESET, A/B/C/D/E, TEST, FAV, SKIP IZQUIERDA, VERDE, SKIP DERECHA, AZUL, PAUSE/STOP, PLAY, AMARILLO, DISK, SKIP, ROJO, REW, FWD, REC/PAUSE, DIR A, INFO, DIR, EPG, DECK, A/B, STOP, .