FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FM MODE
+10
DISPLAY
ZOOM
TITLE
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP RIGHT / AUTO
SKIP LEFT / MEMO
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
L / R
TIME
PRE. / TUN.
PROG.
PBC
OPEN / CLOSE

PAUSE
STOP / A-B
REC / STOP
REW / DOWN
PLAY
FWD / UP
SETUP
DVD
TUNER
AUX 1
AUX 2
ANGLE
N / P
LANGUAGE
SLOW
REPEAT
STEP
RESUME

MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FM, MODE, DISPLAY, ZOOM, TITLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP, DERECHA / AUTO, IZQUIERDA / MEMO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, L / R, BACK, TIME, SLEEP, PRE / TUN, TV/DTV, PROG, EPG, PBC, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP / A, REC / STOP, ROJO, REW / ABAJO, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / ARRIBA, AZUL, SETARRIBA, DVD, TUNER, AUX 1, AUX 2, ANGLE, N / P, LANGUAGE, SLOW, REPEAT, STEP, RESUME, .