FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	CH. SELECT	SR +
MUTE	SOUND MODE	SURROUND ENTER
MENU	AUTO SURROUND	MUS SUR +
EXIT	DIRECT TUNE	RETURN
1/2/3/4/5	HIBIT	MIDNIGHT
6/7/8/9/0	LOUDNESS	THX
INPUT NEXT	SETUP	FL. DIMMER
AM/FM TOGGLE	EFFECT -	DSP
MOVIE	EFFECT +	TONE
ADVANCED	LEVEL -	STANDARD
MULTI CH. 5.1	LEVEL+	GREEN SHIFT
MULTI CH. BALANCE	MOV SUR -	STEREO
VOL+	MOV SUR+	T. EDIT
VOL -	VOL. CENTER DOWN	
PRESET NEXT	VOL. CENTER UP	
PRESET PREV.	VOL. REAR DOWN	
UP	VOL. REAR UP	
DOWN	INPUT ATTENUATION	
LEFT	PRO LOGIC TOGGLE	
RIGHT	TUNER DISPLAY	
OK	MC ACC. SET	
BACK	MPX	
SLEEP	SYSTEM SETUP	
DIGITAL/ANALOG	TUNE DOWN	
DIALOG ENHANCE	TUNE UP	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT NEXT, / AV, AM/FM TOGGLE, MOVIE, ADVANCED, MULTI CH 51, MULTI CH BALANCE, VOL+, VOL, PRESET NEXT, PRESET PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DIGITAL/ANALOG, TV/DTV, DIALOG ENHANCE, INFO, CH SELECT, EPG, SOUND MODE, FAV, AUTO SURROUND, ROJO, DIRECT TUNE, VERDE, HIBIT, AMARILLO, LOUDNESS, AZUL, SETARRIBA, EFFECT, EFFECT, LEVEL, LEVEL+, MOV SUR, MOV, SUR+, VOL CENTER ABAJO, VOL CENTER ARRIBA, VOL REAR ABAJO, VOL REAR ARRIBA, 0INPUT ATTENUATION, SHIFT, + / AV, PRO LOGIC TOGGLE, TUNER DISPLAY, MC ACC SET, MPX, SYSTEM SETARRIBA, TUNE ABAJO, TUNE ARRIBA, SR +, SURROUND ENTER, MUS SUR +, RETURN, MIDNIGHT, THX, TV/DTV, FL DIMMER, DSP, TONE, STANDARD, VERDE SHIFT, STEREO, T EDIT, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV