FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
QUIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⮌
TV / RADIO
INFO
GUIDE
FAV
RED / SOS
GREEN / SOUS TITRES
YELLOW / ENREG.
BLUE / TIMER

AUDIO
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, QUIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO / SOS, ROJO, VERDE / SOUS TITRES, VERDE, AMARILLO / ENREG, AMARILLO, AZUL / TIMER, AZUL, AUDIO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .