<u>FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:</u>

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

○	
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
DISPLAY MODE	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
REPEAT – 1/ALL	
COUNTER – MODE	
COUNTER – RESET	
OPEN / CLOSE	
PAUSE	
STOP	
REC	
REW	
PLAY	
FWD	

MUTE, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY MODE, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, 1/ALL, BACK, COUNTER, MODE, TV/DTV, RESET, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .