FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	EPG	PROGRAM
MUTE	FAV	INTRO
MENU	AUTO	EJECT
EXIT	HOLD	STOP
1/2/3/4/5	RED	REW
6/7/8/9/0	GREEN	PLAY/PAUSE
SOURCE	YELLOW	FWD
-/--	BLUE	
DISPLAY	AUDIO	
ASPECT	BLU MENU	
SUBTITLE	P.MODE	
TEXT	S.MODE	
VOL+	NICAM/A2	
VOL -	GO TO	
P+	REVEAL	
P -	SIZE	
UP	ANGLE	
DOWN	TITLE	
LEFT	ZOOM	
RIGHT	S.PAGE	
OK	SKIP NEXT	
BACK	SKIP PREV	
SLEEP	AB	
DTV	TV/RADIO	
INDEX	DVD SETUP	

PROGRAM, EPG, INTRO, FAV, EJECT, STOP, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, DISPLAY, ASPECT, SUBTITLE, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DTV, TV/DTV, INDEX, INFO, AUTO, / NET TV, HOLD, / SNART, ROJO, AUDIO, BLU MENU, MODE, NICAM/A2, GO TO, REVEAL, SIZE, ANGLE, TITLE, ZOOM, SHIFT, +ARRIBA, SPAGE, +ABAJO, SKIP, NEXT, PREV, TV/RADIO, DVD SETARRIBA, .