FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
TV / RADIO
SUBTITLE
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
MEDIA
INFO
EPG
FAV
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
RECORD
REW
PLAY
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / SOURCE, TV / RADIO, SUBTITLE, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, MEDIA, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SKIP NEXT, SKIP PREV, SHIFT, + P, PAUSE, STOP, RECORD, REW, PLAY, FWD, .