FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	TV GUIDE
MUTE	VIDEO CLUB
MENU	RED
EIXT	GREEN
1/2/3/4/5	YELLOW
6/7/8/9/0	BLUE
AV	SKIP NEXT CHAP
-/--	SKIP PREV CHAP
	PLAY/PAUSE
	REW
	FWD
	REC
VOL+	STOP
VOL-	
P+	
P-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
BACK	
NOT USED	
NOT USED	
INFO	

POWER, MUTE, MENU, EIXT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, NOT USED, SLEEP, TV/DTV, INFO, TV GUIDE, EPG, VIDEO CLUB, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, PLAY/PAUSE, REW, FWD, REC, STOP, .