FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
OPTION
SEARCH
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
ECO
CH LEVEL
QUICK SELECT 1
QUICK SELECT 2
QUICK SELECT 3
QUICK SELECT 4
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
MODE
INFO

MEMORY
RESTORER
PLAY/PAUSE
SETUP
CHANNEL+
CHANNEL -
AUDIO DELAY+
AUDIO DELAY -
< SOUND MODE
SOUND MODE >

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, OPTION, MENU, SEARCH, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ECO, / SCE, CH LEVEL, QUICK SELECT 1, QUICK SELECT 2, QUICK SELECT 3, QUICK SELECT 4, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, MODE, TV/DTV, INFO, MEMORY, EPG, RESTORER, FAV, PLAY/PAUSE, AMARILLO, SETARRIBA, CHANNEL+, CHANNEL, AUDIO DELAY+, AUDIO DELAY, SOUND MODE, SOUND MODE x, , , 842, / , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV