FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	FWD
MUTE	INPUT CD
1/2/3/4/5	INPUT DIGITAL
6/7/8/9/0	INPUT DVD
INPUT VIDEO	INPUT SAT
LEVEL	INPUT TAPE
THEATER MODES	INPUT TUNER
DTS	
DELAY	
MEMO	
VOL+	
VOL-	
PRESETS NEXT	
PRESETS PREV	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
STEREO	
PTY	
PAUSE	
STOP	
PLAY	
REW	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT, VIDEO, LEVEL, THEATER MODES, DTS, DELAY, MEMO, VOL+, VOL, PRESETS NEXT, PRESETS PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, STEREO, EPG, PTY, FAV, PAUSE, STOP, PLAY, AMARILLO, REW, VERDE, FWD, AZUL, INPUT CD, INPUT DIGITAL, DVD, INPUT SAT, INPUT TAPE, INPUT TUNER, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV