FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
NOT USED
DSP/EQ
TITLE MENU
DIMMER
TOOLS
NOT USED
VOL+
VOL-
SYNTCH CH+
SYNTH CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLEEP
S.VOL
INFO

DISC MENU
V.SOUND
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
P.BASS AUDIO UPSCALE
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
REPEAT
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, NOT USED, DSP/EQ, TITLE MENU, DIMMER, TOOLS, VOL+, VOL, SYNTCH CH+, SYNTH CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, SVOL, TV/DTV, INFO, DISC MENU, EPG, VSOUND, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, PBASS AUDIO, ARRIBASCALE, SKIP NEXT, CHAP, SKIP PREV CHAP, REPEAT, EJECT, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .