FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	AUDIO
MUTE	USB/DISC
MENU	GO TO
EXIT	SETUP
1/2/3/4/5	SUBTITLE
6/7/8/9/0	SKIP PREV.
DVD/DVB	SKIP NEXT
>10	REPEAT
ANGLE/TIMER	EJECT
VOL+	PAUSE
VOL-	STOP
CH+	REC
CH-	REW
UP	PLAY
DOWN	FWD
LEFT	
RIGHT	
OK	
TV/RADIO	
EPG	
FAV	
RED/TITLE	
GREEN/ZOOM	
YELLOW	
BLUE/PROGRAM	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVD/DVB, ANGLE/TIMER, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TV/RADIO, TV/DTV, EPG, FAV, ROJO/TITLE, ROJO, VERDE/ZOOM, VERDE, AMARILLO, AZUL/PROGRAM, AZUL, AUDIO, USB/DISC, GO TO, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, REPEAT, BACK, EJECT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .