FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
AUDIO
/ MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
BONUS VIEW
SUBTITLE
POP-UP/TITLE MENU
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ ENTER
/ RETURN
i / INFO
DISC MENU
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

Ø / CANCEL
REPEAT
REPEAT A – B
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
T
TV POWER
TV MUTE
/ TV SOURCE
TV VOL+
TV VOL -
TV CH+
TV CH -

POWER, AUDIO, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0BONUS VIEW, SUBTITLE, POP, ARRIBA/TITLE MENU, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / ENTER, / RETURN, BACK, i / INFO, INFO, DISC MENU, EPG, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, / CANCEL, REPEAT, REPEAT, SLEEP, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, AMARILLO / C, AZUL / D, TV POWER, TV MUTE, / TV SOURCE, SHIFT, VOL+, VOL, CH+, .