FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

I/⏻
🔇
HOME
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
→ / ⏎
TRACK ID
⊞
OPTIONS
☰
VOL+
VOL -
PROG/CH+ / ▲
PROG/CH - / ▼
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
⊕
BACK / RETURN
DIGITAL / ANALOG
i+ / ?
GUIDE / ☰
SEN

TV PAUSE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SYNC. MENU
3D
.....
SKIP NEXT
SKIP PREV
TV / RADIO
? / I – MANUAL
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, HOME, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 /, / SOURCE, TRACK ID, OPTIONS, VOL+, VOL, PROG/CH+ /, PROG/CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK / RETURN, BACK, DIGITAL / ANALOG, TV/DTV, i+ /, INFO, GUIDE /, EPG, SEN, FAV, TV PAUSE, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SYNC MENU, SKIP NEXT, SKIP PREV, TV / RADIO, TV/DTV, MANUAL, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .