FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
/ MENU
EXIT
1 / DOLBY PL. II
2 / DSP/EQ.
3 / MO./ST.
4 / REPEAT
5 / CD RIPPING
6 / DIMMER
7 / INFO
8/9/0
FUNCTION / TV SOUR.
DISC MENU / TITLE
TOOLS
VOL+
VOL -
SKIP NEXT/TV CH+
SKIP PREV/TV CH -
UP/TUNING+
DOWN/TUNING -
LEFT
RIGHT
/ RETURN

PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C / P. SCAN
BLUE / D / TUN. MEM.

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1 / DOLBY, PL II, 2 / DSP/EQ, 3 / MO/ST, / REPEAT, 5 / CD RIPPING, 6 / DIMMER, 7 / INFO, 8/9/, 08/9/, 0FUNCTION / TV SOUR, SOURCE, DISC MENU / TITLE, TOOLS, VOL+, VOL, SKIP, NEXT/TV, CH+, PREV, /TV CH, ARRIBA/TUNING, ABAJO/TUNING, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, AMARILLO / C / P SCAN, AZUL / D / TUN MEM, .